

شیوه کار دستگاه:

بس از اتصال تعذیب و روشن کردن دستگاه چند ثانیه زمان لیاز است تا دستگاه آماده به کار شود.

* زمانی که دستگاه غیرفعال باشد و دوره جوچه کشی آغاز نکردیده برنده نهایت داده می شود که با کلید های چپ و بر روی نهایتشکر نام تغییر می کند. بس از انتخاب برنده مورد نظر و جهت شروع دوره می باید کلید های چپ و راست به طور فرم زمان فشار داده شود.

* زمانی که دستگاه فعال باشد و دوره جوچه کشی در حال سپر شدن باشد، بر روی نهایتشکر نام پرنده انتخاب شده و دما و رطوبت اندازه گیری شده توسط سنسور مشاهده می گردد. همچنین نهایتشکر ساعت و تاریخ جاری و تعداد روزهای سپری شده دوره جوچه کشی را نیز به صورت چرخشی نهایش می هد.

توجه: با فشردن مجدد دو کلید چپ و راست به صورت همزمان دستگاه غیر فعال می گردد!

توجه: تنظیمات مربوط به تعداد فهارستانه در حافظه دستگاه وجود دارد. برای استفاده از دستگاه فقط کافی است نام پرنده مورد نظر خود را انتخاب نموده و با فشردن همزمان کلید های چپ و راست دوره جوچه کشی را آغاز نهاید. اگر نام پرنده مورد نظر قائم را در بین نام له پرنده موجود در دستگاه نباشد گزینه آخر (Custom) را انتخاب نهاید و تنظیمات مربوط به آن پرنده را در منوی تنظیمات وارد نموده و سپس دوره جوچه کشی را آغاز نهاید.

منوی تنظیمات:

چنانچه کلید وسط دستگاه را به مدت چند ثانیه فشار دهید وارد منوی تنظیمات دستگاه می شوید. با فشردن کلید چپ و راست امکان انتخاب منوی مورد نظر وجود دارد. (ترتیب منوها: Date - Parandeh - Clock (Calibrate - Clock) برای وارد شدن به منوی انتخابی کلید وسط را دوباره فشار دهید.

منوی Parandeh : جهت تنظیم تعداد روزهای ستر و هجر و دما و رطوبت نقطه کار دوران ستر و هجر برای پرنده مورد نظر از این منوی استفاده می شود. ابتدا با کلید های چپ و راست پرنده مورد نظر را انتخاب کنید و با فشردن کلید وسط وارد مرحله بعد شوید. سپس تعداد روزهای دوران ستر را با فشردن کلید های بالا و پایین تنظیم نموده و بس از انجام تنظیمات کلید وسط را فشار دهید تا از منوی تنظیمات خارج شوید.

توجه: برای تنظیم دیگر موارد قابل تنظیم از کلید های چپ و راست استفاده کنید و برای افزایش و کاهش تنظیمات از کلید های بالا و پایین استفاده نهاید.

منوی Date : جهت تنظیم تاریخ جاری از این منوی استفاده می شود. بس از ورود به این قسمت با کمک کلید های بالا و پایین مقادیر مورد نیاز را به دستگاه بدهید و جهت تنظیم سال و ماه و روز از کلید های چپ و راست استفاده نهاید. در انتها کلید وسط را فشار دهید تا از منوی تنظیمات خارج شوید.

منوی Clock : جهت تنظیم زمان جاری از این منو استفاده می شود. پس باز را به دستگاه بدهید و کلید های بالا و پایین مقادیر مورد چپ و راست استفاده نمایید و جهت تنظیم ساعت و دقیقه از کلید های از منو تنظیفات خارج شوید.

منوی Calibrate : جهت تنظیم دقیق سنسور دما و رطوبت دستگاه به وسیله سنسور مرجع کالیبره از این منو استفاده می شود. با فشردن کلید های بالا و پایین مقدار کالیبره را تنظیم نموده و با استفاده از کلید های چپ و راست وارد تنظیم کالیبره دما و پا رطوبت شوید. در انتها کلید وسط را فشار دهید تا از منو تنظیفات خارج شوید.

توجه: سنسور مورد استفاده دستگاه SHT10 می باشد و توسط کارخانه سازنده کالیبره شده است

* ورودی و خروجی های دستگاه: تغذیه دستگاه 12 ولت DC می باشد. یک ترمیナル برای اتصال برق شهری 220 ولت AC تعبیه گردیده است. اولین خروجی جهت اتصال المتر جهت نول بد حرارت در نظر گرفته شده است. خروجی بعدی برای اتصال بخارساز تعبیه گردیده است. جهت چرخش نخم ها خروجی سوم برای راه اندازی موتور استفاده می گردد. خروجی چهارم برای اتصال فن اضطراری تعبیه گردیده است.

توجه: موتور هر بک ساعت به مدت 25 ثانیه فعال خواهد شد.

توجه: جهت فعال کردن موتور به صورت دستی کافی است کلید بالا را فشار دهید و تا زمانی که کلید مربوطه فشرده است موتور خواهد چرخید.

توجه: جهت فعال کردن فن اضطراری به صورت دستی کافی است کلید پایین را فشار دهید و تا زمانی که کلید مربوطه فشرده است فن اضطراری خواهد چرخید.